

MINI GUIDA NOKIA 5800

Punti di riferimento (icona mappa con punto rosso)

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Punti di riferimento**.

Grazie ai Punti di riferimento, è possibile salvare sul dispositivo le informazioni di posizione relative a località specifiche. È possibile ordinare le posizioni salvate in **diverse categorie**, ad esempio Ufficio, e aggiungere ad esse altre informazioni, ad esempio gli indirizzi. È possibile utilizzare i punti di riferimento salvati nelle applicazioni compatibili, ad esempio da **Dati GPS**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di posizionamento per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen..**
- **Modifica** — Consente di modificare o di aggiungere un punto di riferimento salvato (ad esempio un indirizzo).
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento in una categoria in Punti di riferimento. Selezionare le categorie a cui aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie predefinite, nonché creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda Categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS (icona blu con bussola)

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni specifiche e informazioni di viaggio, quali la distanza approssimativa di una destinazione e la durata approssimativa di un viaggio. È inoltre possibile visualizzare le informazioni sulla posizione corrente.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Dati GPS**.

Pianificare un itinerario

Per pianificare un itinerario, toccare il punto di partenza sulla mappa, toccare quindi l'area delle informazioni nella parte superiore della mappa e scegliere **Aggiungi all'itinerario**. Per aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.**. Se si desidera utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, aggiungere la destinazione all'itinerario.

Per cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario, toccare una posizione e scegliere **Sposta**. Toccare il luogo in cui si desidera spostare la posizione e scegliere **Selezione**.

Per visualizzare l'itinerario sulla mappa, selezionare **Mostra itinerario**.

Per raggiungere la destinazione in auto o a piedi, se è stata acquistata una licenza per tali servizi, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Per salvare l'itinerario, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Salvare e inviare posizioni

Per salvare una posizione nel dispositivo, toccare la posizione e l'area delle informazioni nella parte superiore della mappa, quindi selezionare **Salva**.

Per visualizzare le posizioni salvate, nella vista principale selezionare **Opzioni > Favoriti**.

Visualizzare gli elementi salvati

Per visualizzare le posizioni e gli itinerari salvati sul dispositivo, selezionare **Opzioni > Favoriti**.

Per ordinare le posizioni salvate alfabeticamente o in base alla distanza, selezionare **Luoghi > Opzioni > Ordina**.

Per visualizzare la posizione sulla mappa, toccare la posizione e scegliere **Mostra sulla mappa**.

Per aggiungere la posizione a un itinerario, toccare la posizione e scegliere **Aggiungi all'itinerario**.

MUSICA

Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della selezione di brani o podcast del dispositivo. Per visualizzare tutti gli elementi disponibili nella raccolta, selezionare **Opzioni > Aggiorna raccolta**.

Playlist

Selezionare **Menu > Musica > Lettore mus. e Playlist**. Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni > Dettagli playlist**.

Creare una playlist

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
2. Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
3. Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
4. Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi.
Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.
5. Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.
Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

RADIO

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, **è necessario collegare al dispositivo un auricolare** o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .
Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Canali** — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.
- **Sintonizza stazioni** — Consente di cercare le stazioni radio.
- **Salva** — Consente di salvare le stazioni radio.
- **Attiva altoparlante** o **Disattiva altoparlante** — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

- **Altre frequenze** — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Opzioni** > **Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni** > **Sintonizza stazioni** > **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

TASTO MULTIMEDIALE

(in alto e toccare icona tipo montagna !

Visualizzare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Galleria** e scegliere:

foto, musica o altro

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Galleria**, scegliere **Immag. e video** > **Opzioni**, quindi scegliere:

- **Opzioni cartella** — Per spostare i file nelle cartelle,

selezionare **Sposta nella cartella**.

Per creare una nuova cartella, selezionare **Nuova cartella**.

- **Organizza** — Per copiare i file nelle cartelle, selezionare **Copia**. Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta**.
- **Visualizza per** — Consente di visualizzare i file per **data, titolo o dimensione**.

FOTOCAMERA 3 MEGAPIXEL

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di **2048x1536 pixel**.



1 — Indicatore della modalità di acquisizione (**foto o video**)

2 — Dispositivo di scorrimento dello **zoom**. Per attivare o disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.

3 — **Icona di acquisizione.** Toccare per acquisire una foto.

4 — **Modalità flash.** Toccare per cambiare le impostazioni.

5 — Impostazioni di acquisizione. Toccare per cambiare le impostazioni.

6 — Indicatore del livello di **carica della batteria**


7 — Indicatore della **risoluzione delle foto**

8 — **Contatore delle foto** (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)

9 — **Memoria in uso.** In base alla configurazione del dispositivo, è possibile utilizzare: la memoria del dispositivo

10 -- **Indicatore del GPS**

Impostazioni di acquisizione e di registrazione



Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e .

La vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione offre collegamenti a elementi e impostazioni diversi prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video.


Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di acquisizione e di registrazione predefinite.


Selezionare tra le seguenti opzioni:

A - Consente di selezionare la scena.


 o  - Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.


 o  - Consente di mostrare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).


 - per attivare l'autoscatto (solo foto)


 - Consente di aprire la Galleria.


Impostazioni foto:


 - Consente di selezionare un effetto di colore.

 - per regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

 - per regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

 per regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

 per regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

 Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite da quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

ACQUISIRE UNA FOTO

Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare:



Per **bloccare la messa a fuoco** su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione (non disponibile

nella modalità scene sportive o paesaggio). Verrà visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è bloccata, verrà visualizzato un indicatore giallo. Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È anche possibile acquisire una foto senza bloccare la messa a fuoco.

CONSIGLI UTILI

- Tasto = (lineette) e migliorare il CONTRASTO !
 - Al Buio: mettere un ISO piu' alto !
-

Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. **Non spostare il dispositivo** prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Per lasciare la **fotocamera attiva in background** e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera,

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Flash e illuminazione del video

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto. La fotocamera del dispositivo è dotata di un flash LED duale da utilizzare in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Per selezionare la modalità di flash desiderata, toccare

l'indicatore della modalità di flash corrente, ovvero uno dei seguenti:

A automatico

Occhi Rossi

Attiva Flash

Disattivato

Illuminazione del video

Per incrementare i livelli di illuminazione durante la registrazione di video in condizioni di luce scarsa, selezionare icona della LAMPADINA .

Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

La scena predefinita nelle modalità foto e video è **Automatica** (simbolo A).

Per cambiare la scena, selezionare (simbolo tre linee =) > **Modalità scene** e la scena desiderata.

Informazioni sulla posizione (con dati del gps)

È possibile aggiungere automaticamente informazioni sulla posizione in cui è stata acquisita la foto ai dettagli di file del materiale acquisito.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Per aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il materiale acquisito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra dati GPS** > **Attiva**.

Le informazioni sulla posizione sono disponibili solo per le foto acquisite con la fotocamera principale.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Per acquisire informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

- Icona Spillo barrata nessun satellite
- Icona Spillo tutte le foto verranno segnate con dati gps !

Prendere parte alla foto - autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare = (tre linee) e **icona con Orologio** .

Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Per disattivare l'autoscatto, selezionare = (tre linee) e 2 volte icona Orologio.

Registrazione video

1. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare = e la modalità video (icona videocamera).

2. Per avviare una registrazione, premere il tasto di **BOLLO ROSSO** acquisizione o toccare . Verrà visualizzata un'icona rossa della registrazione e verrà emesso un segnale acustico.

3. Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.

Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente nella Galleria. La durata massima di un clip video è di circa 30 secondi con la qualità di condivisione e di **90 minuti** con altre impostazioni di qualità.

Controlli e indicatori su schermo per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:



- 1 — Indicatore della modalità di acquisizione
- 2 — Indicatore dell'assenza di audio
- 3 — Icona di acquisizione. Toccare per registrare video.
- 4 — Illuminazione del video attivata/disattivata
- 5 — Impostazioni di registrazione. Toccare per cambiare le impostazioni.
- 6 — Indicatore del livello di carica della batteria
- 7 — Indicatore della qualità del video. Per cambiare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.
- 8 — Tipo di file del clip video

9 — Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.

10 — La posizione in cui viene salvato il clip video.

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni > Impostazioni > Mostra video acquisito > Sì**):

- **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.

Rubrica SIM

Per fare in modo che i **nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica**, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Schede da visualizzare > Memoria SIM**. È possibile aggiungere e modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare chiamate.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM. **Per salvare i numeri sulla carta SIM**, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Copia > Memoria SIM**.

Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul dispositivo o sulla carta SIM, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Memoria predefinita > Mem. telefono** o **Memoria SIM**.

i contatti nella SIM vengono visualizzati con icona della schedina SIM a fianco!

se problemi , in **OPZIONI**:

- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
-

Visualizzare messaggi sulla SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario **copiarli in una cartella sul dispositivo**.

MESSAGGI

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
 2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Viene aperto un elenco di cartelle.
 3. Per **iniziare la copia**, selezionare una cartella. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.
-

PER COPIARE

un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare:

Opzioni > **Usa numero** > **Copia**.

Impostazioni amministrative

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.**

Per impostare la durata della connessione della chiamata dati, selezionare **Chiamata dati**. Le impostazioni della chiamata dati influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una chiamata dati GSM.

BLUETOOTH

Distanza massima di 10 metri !

Questo dispositivo è conforme alla specifica **Bluetooth 2.0 + EDR** che supporta i seguenti profili:

Advanced Audio

Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Handsfree, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare:

Bluetooth > Visibilità telefono > Nascosto.

La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Associare dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (**indirizzo del dispositivo**). Per conoscere l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere ***#2820#**.

1. Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
2. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche sull'altro dispositivo.
3. Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo. In caso contrario, per connettere un accessorio, selezionare **Opzioni > Connetti a disposit. audio**. Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da 2 icone BT affiancate .

Per **impostare un dispositivo come autorizzato o non autorizzato**, selezionare una delle seguenti voci:

- **Autorizzato** — Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Non verrà richiesta l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad esempio un auricolare compatibile o il computer, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili. (icona nera BT) **mostra i dispositivi autorizzati** nella vista dei dispositivi associati.
- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta. Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni > Elimina**.

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth.**

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati.** Se non è già evidenziato, **toccare il dispositivo da bloccare** e selezionare **Opzioni > Blocca.**

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati,** se non è già evidenziato toccare il dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni > Elimina.**
Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni > Elimina tutti.**

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, **il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.**

Dispositivo che non si disconnette

Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth > Bluetooth > Disattiva.**

Connettività

Il **Punto di accesso Internet (IAP)** serve per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet.

La rete GSM è segnata dal simbolo:

la rete UTMS dal simbolo **3G**

Quando nel dispositivo è attivo il **modo d'uso Offline**, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.

Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, aprire la composizione numerica ed inserire il codice ***#62209526#**.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > WLAN > Opzioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Filtra reti WLAN** — Consente di escludere le reti LAN senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti selezionate non vengono visualizzate alla successiva ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione.
- **Dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli di una rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli della connessione.

Impostazioni LAN senza fili

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > WLAN > Opzioni > Impostazioni**.
Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Mostra disponibil. WLAN** — Consente di selezionare se visualizzare (icona antenna) se è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN).
- **Scansione reti** — Se si imposta **Mostra disponibil. WLAN** su **Sì**, è possibile selezionare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare reti WLAN e aggiornare l'indicatore.
- **Test connettività Internet** — Consente di selezionare





se il dispositivo deve eseguire automaticamente un test della capacità Internet della rete WLAN selezionata, deve richiedere l'autorizzazione ogni volta o non deve mai eseguire il test di connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito con successo, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.


Punti di accesso


Creare un nuovo punto di accesso


Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Destinazioni.**


È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.


Aprendo uno dei gruppi di punti di accesso (, , , ) è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

 indica un punto di accesso protetto

 indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

 indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

 **Suggerimento:** È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN grazie alla Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare 

Punto di accesso. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso.

Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.




- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Connessioni dati attive

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Gestione conn..**

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare connessioni dati aperte:

-  chiamate dati
-  connessioni dati a pacchetto
-  connessioni LAN senza fili (WLAN)

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni > Disconnetti.**

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni > Disconnetti tutto.**

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni > Dettagli.**

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto**.

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Conness. dati a pacchetto** — Se si seleziona **Se disponibile** e ci si trova in una rete che supporta i dati a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta periodicamente di stabilirne una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, il dispositivo utilizza una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.
- **Punto di accesso** — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per un computer compatibile.
- **HSPA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di HSDPA (servizio di rete) nelle reti UMTS.

DATI A PACCHETTO

Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**. Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

Browser Web (icona mondo verde)

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine in formato HTML (Hypertext Markup Language) sul Web nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi cellulari e utilizzare il formato **XHTML** (Extensible Hypertext Markup Language) o **WML** (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia **definito un punto di accesso Internet**.

Per accedere al browser, toccare il **tasto multimediale** (in alto) per aprire la barra multimediale e selezionare mappamondo .

oppure:

Selezionare **Menu > Internet > Web**.

Per visualizzare una pagina Web, nella vista dei **preferiti** selezionare un preferito o inserire **l'indirizzo nel campo** (mappamondo con freccia) e scegliere **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per visitare le pagine Web senza visualizzare le immagini, in modo da risparmiare memoria, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo testo**.

Per inserire un nuovo indirizzo Web da visitare, selezionare **Opzioni > Vai a > Nuova pagina Web**. Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Ricarica**.

Per **salvare la pagina Web corrente come preferito**, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata). Selezionare la pagina Web desiderata.



Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per la pagina Web corrente, selezionare **Opzioni > Opzioni servizio** (se la funzionalità è supportata dalla pagina Web).


Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.


Barra degli strumenti del browser









La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Espandi barra strum.** — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.
-  **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.

-  **Visualizza zoom** — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.


Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare  **Espandi barra strum.** e tra le seguenti opzioni:

-  **Vai a feed** — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.
-  **Scher. intero** — Consente di passare alla vista a schermo intero.
-  **Sottosc. feed** — Consente di visualizzare un elenco di feed Web disponibili sulla pagina Web corrente e di effettuare la sottoscrizione ad un feed Web.
-  **Impostaz.** — Modificare le impostazioni.
-  **Salva prefer.** — Consente di salvare la pagina Web corrente come preferito.
-  **Ricarica** — Consente di aggiornare la pagina Web.
-  **Panoramica** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.
-  **Pag. iniziale** — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).
-  **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.
-  **Parola ch.** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

Spostarsi sulle pagine

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagine Web.

Per visualizzare una **panoramica della pagina Web** corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare icona:



Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Per cercare testo, numeri di telefono o indirizzi e-mail

all'interno della pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave** e scegliere l'opzione appropriata.

Per passare alla corrispondenza precedente, selezionare **Opzioni** > **Trova precedente**.

Per passare alla corrispondenza successiva, selezionare **Opzioni** > **Trova successivo**.




Per **cercare testo nel sito** andare in barra strumenti e selezionare tre linee = e icona lente .

Preferiti

La vista dei preferiti si apre quando si apre l'applicazione Web. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella **Pagine visitate recen.**

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni di utilizzo più frequente del browser.

Sulla barra degli strumenti selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Aggiungi preferito** — Consente di aggiungere un nuovo preferito.
-  **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.
-  **Elimina** — Consente di eliminare un preferito.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Vai a** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web, di andare alla pagina Web precedente oppure di visualizzare i collegamenti salvati ai blog e ai feed Web.
- **Opzioni preferiti** — Consente di inviare e aggiungere preferiti e di impostare preferiti come pagina iniziale.
- **Gestione preferiti** — Consente di modificare, spostare ed eliminare preferiti.

L'applicazione Web tiene inoltre traccia delle pagine Web visitate durante la navigazione. Nella cartella **Pagine visitate recen.** è possibile visualizzare l'elenco delle pagine Web visitate.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare [Opzioni](#) > [Cancella dati privacy](#) > [Cache](#).

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare [Menu](#) > [Internet](#) > [Ricerca](#).

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (lucchetto) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Avviare una ricerca

Selezionare [Menu](#) > [Internet](#) > [Ricerca](#).

Per cercare nel contenuto del dispositivo cellulare, immettere i termini di ricerca nell'apposito campo o sfogliare le categorie del contenuto. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono

in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare [Cerca in Internet](#) e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca.

Gestione certificati

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) e scegliere [Telefono](#) > [Gest. telefono](#) > [Impostaz. protez.](#) > [Gestione certificati](#).

I certificati digitali possono essere utilizzati per connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un server remoto per svolgere operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. I certificati digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire l'autenticità di un software durante il download e l'installazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- [Certificati di autorità](#) — Consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.
- [Certificati siti attendibili](#) — Consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti attendibili.
- [Certificati personali](#) — Consente di visualizzare

Sveglia

Per visualizzare le sveglie attive e non attive, selezionare [Sveglie](#). Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore (una sveglia) Quando la sveglia è ripetuta, viene visualizzato l'indicatore (freccia in circolo).

Per impostare una nuova sveglia, selezionare [Nuova sveglia](#). Per impostare una sveglia singola entro le 24 ore

di un determinato giorno o una sveglia ripetuta, selezionare **Frequenza**.

Per rimuovere una sveglia, selezionare **Svegli**, spostarsi sulla sveglia e selezionare **Opzioni** > **Elimina sveglia**.

Per disattivare la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Per interrompere la sveglia per un determinato periodo di tempo, selezionare **Posponi**. Se all'ora in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, si accenderà e inizierà a suonare.

Per definire il periodo di tempo trascorso dopo il quale la sveglia suona di nuovo, nel caso sia stata impostata la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Menu > Impostazioni > telefono

- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.
- **Giorni lavorativi** — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di configurare il dispositivo affinché aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

GESTIONE FILE (icona cartella gialla)

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire ed aprire file presenti sul dispositivo, sulla memory card o su un'unità esterna compatibile.

Le opzioni disponibili dipendono dalla memoria selezionata.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il testo da cercare corrispondente al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle o per creare nuove cartelle nella memoria, selezionare **Opzioni** > **Organizza** e scegliere l'opzione desiderata.

Per ordinare i file, selezionare **Opzioni** > **Ordina per** e scegliere la categoria desiderata.

Modificare la memory card

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare **una password per proteggere una memory card**.
- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup dei file, selezionare i tipi di file di cui eseguire il backup su una memory card e scegliere **Opzioni** > **Esegui backup**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per il backup dei file selezionati.

RealPlayer (icona a fumetto in blu)

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video o file multimediali OTA (Over The Air) in streaming senza doverli salvare prima sul dispositivo.

RealPlayer non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le varianti dei formati di file.

Riprodurre clip video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.
Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e scegliere un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione selezionare **Ripr. di recente**.
Nell'elenco dei clip video, spostarsi su un clip, selezionare **Opzioni**, quindi:

- **Usa clip video** — Consente di associare un video a una scheda Rubrica o di impostarlo come tono di chiamata.
- **Seleziona/Deseleziona** — Consente di selezionare gli elementi dell'elenco da inviare o di eliminare più elementi contemporaneamente.

Tuttavia, RealPlayer riproduce un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Per eseguire lo **streaming di contenuto in linea** (servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento.

Aggiornamenti del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gest. telefono** > **Aggiorn. dispos..**

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Profili server**, scegliere un profilo, quindi **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per **creare un profilo server**, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.
Per eliminare un profilo server, selezionare il profilo e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Per verificare la **presenza di aggiornamenti software**,

selezionare [Opzioni](#) > [Controlla aggiornamenti](#).

Impostazioni di protezione Telefono cellulare e SIM

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) e scegliere [Telefono](#) > [Gest. telefono](#) > [Impostaz. protez.](#) > [Telefono e carta SIM](#).

tra le opzioni:

[Blocco telefono remoto](#) — Consente di abilitare o disabilitare il **blocco remoto**.

Blocco remoto

Per impedire un utilizzo non autorizzato del dispositivo, è possibile bloccare da remoto sia il dispositivo che la memory card tramite un SMS. È necessario definire l'SMS e **per bloccare il dispositivo, inviare l'SMS al dispositivo**.

Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Per abilitare il blocco remoto e per definire il contenuto dell'SMS da utilizzare, selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) e scegliere [Telefono](#) > [Gest. telefono](#) > [Impostaz. protez.](#) > [Telefono e carta SIM](#) > [Blocco telefono remoto](#) > [Attivato](#).

Toccare il campo di inserimento di testo per inserire il contenuto dell'SMS (da 5 a 20 caratteri), selezionare **SPUNTA VERDE** e verificare il messaggio.

Inserire il codice di protezione.

Modulo di protezione

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) e scegliere [Telefono](#) > [Gest. telefono](#) > [Impostaz. protez.](#) > [Modulo di protezione](#).

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), selezionarlo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare [Opzioni](#) > [Dettagli protezione](#).

Blocco delle chiamate

Selezionare [Menu](#) > [Impostaz.](#) e scegliere [Chiamate](#) > [Blocco chiamate](#).

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere [Attiva](#), [Disattiva](#) o [Verifica stato](#). Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Come chiudere un'applicazione che non risponde?

Tenere premuto il tasto Menu. Tenere premuta l'icona relativa all'applicazione e selezionare [Esci](#).

