


Dal sito DMR-Italia

REMOTE CONTROL TYT 380

Sul Tytera **MD380 -390** si consiglia di disabilitare le funzioni che permettono da remoto di avere un controllo della radio.

Vanno disabilitati in **Digit Emergency System /System1:**

- Radio disable decode
- Remote monitor decode
- Emergency Remote monitor decode



Questo per non avere la radio in status DISABLED. Se dovesse capitarvi, perché qualcuno si è divertito, bisogna ricaricare il FW.

E' consigliabile anche cambiare la pwd che sono di default otto zeri. (00000000)